

Susten 3/4

TENT INSTRUCTIONS

Important

- Please set up your tent prior to your first trip to ensure you are familiar with set up and the tent is in proper condition.
- Always choose a site with good drainage. Inspect the site and remove any sharp or protruding objects that could damage the tent floor.

Set Up

1. Unroll your tent and separate the tent from the fly. Assemble the frame poles being sure all connections are complete. You will have 3 poles, 2 equal length main frame poles, and one vestibule pole.
2. Spread out the tent in desired site location. Stake corner facing into wind in windy conditions.
3. Slide one of the tent frame poles through the pole sleeves of the tent body. Pole will be positioned diagonally, corner to corner, when inserted in pole sleeves.
4. Repeat step 3 with the second tent frame pole. Frame poles will be in an X pattern.
5. At one corner insert a pole tip into a corner tent grommet. Move to the opposite end of this pole, flex the pole into a hoop and insert this pole end into the corner grommet.
6. Repeat step 5 with the second frame pole. The tent should now be in a standing position. Attach all clips provided to the frame.
7. Tent can now be staked in location.
8. Lay the fly sheet upside down on the ground. Insert the vestibule pole through the pole sleeve provided.
9. Lift, invert and place the fly sheet on the tent with vestibule on whichever side you desire. Flex the vestibule pole and insert pole ends into grommets at tent corners. Make all 4 fly to tent side release buckle connections at all 4 corners of the tent.

10. Stretch out the rear fabric vestibule and stake out with loops provided. Now stretch out the front hoop supported vestibule and stake out 2 locations where loops are provided.
11. One either side of the tent fly are loops for staking out the fly.
12. There are 4 guy line loops located on the tent shoulders. In windy or stormy weather you can secure the Velcro, located on the underside of the fly sheet at the guy line locations, to the poles. You can then attach guy line ropes to the guy line locations and stake out.

Tips

- The sun's UV rays can be harmful even with technical advances in fabrics. Prolonged exposure could result in fading and possibly fabric disintegration. When choosing a site try to pitch the tent in a shaded area. Do not leave a tent up longer than necessary.
- Fuels can damage tents as can DEET found in many insect repellents.
- All major seams are factory taped. We recommend seam sealing guy line locations (although taped there are stitches through the tape) and any other exposed seams where taping was not possible, prior to use.
- Over time seams could experience delamination. Simply clean the seam and apply seam sealer that can be purchased at most outdoor stores.
- Avoid storing your tent in a hot location.
- Please be sure to store your tent dry. Mildew can occur on waterproof coatings if stored when wet.
- We recommend the use of a thin groundsheet or Floorsaver with any tent for added protection from abrasion. The Floorsaver should be about 10cm. (4 inches) from the tent edge to avoid the possibility of channeling water beneath the tent.



eurekatentscanada.com
4180 Harvester Rd., Burlington, Ont L7L 6B6
905 634 0023



1. PLAN AHEAD AND PREPARE
2. TRAVEL & CAMP ON DURABLE SURFACES
3. DISPOSE OF WASTE PROPERLY
4. LEAVE WHAT YOU FIND
5. MINIMIZE CAMPFIRE IMPACTS
6. RESPECT WILDLIFE
7. BE COURTEOUS OF OTHER VISITORS

Susten 3/4

INSTRUCTIONS

Important

- Veuillez svp monter votre tente avant votre première sortie pour vous familiariser avec le montage et pour assurer qu'elle est en bon état.
- Choisissez toujours un site offrant un bon écoulement des eaux.
- Inspectez le site et enlevez tout objet pointu, tranchant ou protubérant qui pourrait endommager le tapis de sol.

Montage

1. Dérouler la tente et séparer la tente intérieure et le double toit. Assembler les arceaux d'armature en s'assurant que les sections s'emboîtent à fond. Vous obtiendrez 3 arceaux : 2 de même longueur servant d'armature principale et 1 servant au vestibule.
2. Étendre la tente au sol sur l'emplacement choisi. Par temps venteux, fixer au sol à l'aide d'un piquet le coin qui est au vent.
3. Insérer un premier arceau principal dans les gaines d'armature de la tente. L'arceau passe ainsi en diagonale d'un coin à l'autre.
4. Répéter l'étape 3 avec le deuxième arceau principal. Une fois les deux arceaux dans leurs gaines, ils doivent former un X sur la tente.
5. Depuis l'un des coins, insérer dans l'œillet du coin de la tente un des bouts de l'arceau. Du coin diagonalement opposé, arquer l'arceau et en insérer le bout dans l'œillet du coin correspondant.
6. Répéter l'étape 5 avec le deuxième arceau. La tente devrait alors être montée. Fixer tous les crochets d'armature aux arceaux.
7. La tente peut maintenant être assujettie au sol à l'aide des piquets.
8. Étendre le double toit à l'envers sur le sol. Glisser l'arceau du vestibule dans la gaine d'armature correspondante.
9. Soulever, renverser puis poser le double toit sur la tente en orientant le vestibule sur l'extrémité de votre choix. Courber l'arceau du vestibule et en insérer les bouts dans les œillets des coins de la tente. Raccorder les 4 boucles à détente rapide du double toit aux boucles des 4 coins de la tente.

10. Tendre le tissu du vestibule arrière et le fixer au sol en enfonçant les piquets dans les anneaux correspondants. Puis, tendre le vestibule avant comprenant l'arceau et le fixer au sol en enfonçant les piquets dans les 2 anneaux correspondants.
11. Le double toit comprend des anneaux, de chaque côté, destinés à le fixer au sol.
12. Aux épaules de la tente se trouvent 4 anneaux pour haubans. Par temps venteux ou orageux, il est possible, d'abord, de fixer à l'armature les attaches de Velcro situées sur l'envers du double toit, vis-à-vis de ces anneaux, puis d'attacher des haubans aux anneaux et de les fixer au sol à l'aide de piquets.

Conseils

- Les rayons U.V. du soleil peuvent être dommageables, malgré les progrès techniques en matière de tissu. L'exposition prolongée peut causer la décoloration et possiblement la désintégration du tissu. Lors du choix d'un site, tenter de monter la tente à un endroit ombragé. Ne pas laisser une tente à l'état monté plus longtemps que nécessaire.
- Les combustibles peuvent endommager les tentes comme le peut le DEET trouvé dans de nombreux insectifuges.
- Toutes les coutures principales ont été étanchées en usine. Au fil du temps, le ruban d'étanchéité pourrait toutefois se décoller. Simplement nettoyer la couture et appliquer un enduit à couture pouvant s'acheter dans la plupart des boutiques de matériel de plein air.
- Éviter d'entreposer la tente dans un endroit chaud.
- S'assurer d'entreposer la tente à l'état sec. La moisissure peut se manifester sur les enduits imperméables lorsque la tente est entreposée à l'état humide.
- Nous recommandons l'utilisation d'une mince toile ou Floorsaver sous toute tente afin de la protéger de l'abrasion. Cette toile ou Floorsaver devrait être moins grande d'environ 10 cm (4 po) que le tapis de sol de la tente afin d'empêcher la possibilité de l'acheminement de l'eau sous la tente.

