


Component List:

1 Tent Body, 1 Fly, 3 Pre-bent Tent Poles, 1 Carry Bag,
1 Stake Bag w/Stakes, 1 Pole Bag,

1. Unpack the tent bag and separate the components. Unfold the tent and lay it out with the floor on the ground and with a grommeted web in each corner. Pull the tent into a rough rectangle. Do not stake down the tent just yet; but in windy conditions, stake down one corner that faces into the wind.

2. Assemble the three shockcorded tent poles. Carefully seat each section. Try to keep the poles from snapping together as this can damage the rod ends.

3. At the front of the tent body at A, slide a pole diagonally across the tent, through the sleeves, to the opposite side B. Follow the seam from sleeve to sleeve. Push the pole, don't pull it. Continue with the second pole through its sleeves from C to D. Finish with the third pole from E to F. See fig.1.



4. Insert the post end of a pole into its grommet on the corner stake-out web. See fig.2. At the opposite corner, grasp the web and simultaneously push the pole to form an arc. Insert the post into the grommet to maintain tension. See fig.3. Repeat with the remaining poles, raising the tent. See fig.4.




Fig.2



Fig.3



Fig.4

5. Your tent is now free-standing; place it in the desired location and use the metal skewers to stake it down.

6. With the tent secure, unroll the fly and drape it over the tent. The fly only fits one way; make sure the vestibule panel window is directly over the front door of the tent. Reach under the fly and connect the Velcro® fasteners to the tent poles, through the openings in the sleeves.

See figs.5 & 6.



Fig.5



Fig.6

7. Connect the six side-release buckles on the fly to their mates on the tent webs. See fig.7.




Fig.7

8. At the rear of the tent, stake down the pull-out web on the fly.

9. At the front of the tent, pull the vestibule taut and stake it down with the nylon stakes. Make sure that the vestibule is tight across the door flap. With the vestibule staked down and tight, go to the corners / sides of the tent and adjust the web pull-outs to tighten. Then if necessary, adjust the rear vestibule stake out loop. See Fig.8.



Fig.8

Your tent is now ready for use.

NOTE:

- The vestibule door of the fly can be rolled up at the bottom, up to the top or to the side for better ventilation. Attach the toggle to hold in place. To help prevent condensation, keep the doors open.
- In strong winds, tie extra ropes to the storm loops on the fly and stake down.
- Take down : Pull up stakes. Release the fly's Velcro® and buckles. Remove fly and open door. Pull posts out of the grommets and push poles out of the sleeves. Collapse the tent poles and stow. Fold the tent onto itself and fold the fly and lay it on tent. Roll up both towards the door and stow.

WARNING:
KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

- This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Do NOT operate any device which burns fuel inside your tent. Combustion consumes oxygen and can produce dangerous levels of carbon monoxide, which could lead to serious injury or death.

SEAM SEALING:
 We recommend use of a sealer such as Kenyon Seam Sealer 3 or McNett Outdoor SeamGrip®.

- Work in a fully ventilated area.
- Set the tent up or lay the tent out flat. Taut seams allow for even application and penetration of the sealer.
- Decide which seams need to be sealed. For example, seams that will be exposed to rain, runoff, or ground level water are a must for sealing, while seams on uncoated nylon or mesh panels don't need treatment. There is no need to seal the seams in the roof or the factory taped seams. We recommend sealing both floor and fly seams and reinforcements.
- Apply sealant to the inside and outside of all exposed seams. Several thin layers will work better than one thick layer. Read and follow manufacture's instructions.

STAKING:
 All tents need to be staked down to keep them from blowing away. Securing the tent by placing heavy objects inside is just not adequate.

- Once the tent body is erected, stake it out before the fly is put on. This enables you to square the tent up to ensure that the fly goes on properly and that the seams align with the frame. Pull the base of the tent taut between each web stake out loop or ring & pin. Make sure that all corners are square. It is important that you don't stake the tent out too tightly. You will know it's too tight, if the door zippers can not be easily operated. Drive stakes through the web loops, or with ring & pin, drive the stake just outside the ring so that the "J" hook catches it. Tie a piece of cord or web into a loop through the ring to be used as a large stake loop if needed.
- With the tent properly staked, drape the fly over the frame, attach its tent connection points and stake down any pull outs.
- Do not attempt to remove the stakes by pulling on the tent becket loop, as this could cause the fabric to tear. The best way is to pry on the stake itself.


Staking in special conditions:

- Sand.** Use long, broad stakes with plenty of surface area in loose soil.
- Hard, Rocky, or Frozen Soil.** Steel stakes work best. Store steel stakes separately. Their sharp edges can cut fabric and leave rust stains, which might damage your tent.
- Snow.** Use "dead man" anchors. Tie tent to buried objects (branches, tent bags, or stuff sacks filled with snow; or tie tents to snow shoes, skis, or ski poles, which are stuck in the snow.

GUY LINES:
 Do not depend upon staking alone to keep your tent secure during high winds. Most tent models have built-in loops or rings at optimal guy out locations. It's important to put in the extra time guying out your tent. Correctly done, it can save your tent during exceptional weather.

- Make sure that the top fly is securely attached to the tent frame. Ties, hook and loop, or dog-bones and elastic loops are sewn to the underside of the fly for this purpose.
- Attach parachute cord to the loops/rings and stake them in the ground three or four feet from the edge of the tent. If staked too close to the tent, wind can cause an upward pull that could dislodge the stakes.

- If your tent does not have loops or rings for guy outs, attach guy lines 1/3 to 1/2 of the way up the framework on the main sidewalls. This enables the guy line to support the lower section of the pole, while the upper pole can flex and deflect wind gusts. It is best to run two cords at an angle from the side of the guy out. This prevents all movement, except toward the anchor. The guy lines will work together through opposition. See illustrations below:



CONDENSATION & VENTING:
 Through perspiration and breathing, an adult gives off about a pint of water overnight. If it cannot escape, the water vapor condenses to liquid. Most often, water found in the tent is a result of this condensation rather than from the tent leaking. Condensation often forms where the sleeping bag touches the side of the tent, under the sleeping pad, or on coated surfaces such as the door flaps. A tent's double wall construction allows the vapor to escape through the roof to the outside, keeping the inside of the tent dry. Leave the windows partially open at night to provide cross ventilation and further reduce condensation. Cross ventilation becomes more important in very humid or extremely cold conditions when the permeable roof is less effective. The features that enhance ventilation are windows, short-sheeted flys (bottom venting), roof vents, and High/Low venting doors. These are specific to each tent model.

Given the importance of proper ventilation, We use High/Low venting in most of our tents. This allows cooler air in through the low vents and warmer, moist air up and out through the high vents. High/Low venting is accomplished within the inner tent via roof vents, doors and windows. It is important to vent the vestibule. Unvented, it can inhibit airflow into the tent. Our tent vestibules profit from the ability to "short sheet" by means of zippers & toggles and staked vestibule pull outs create a bellowing effect. Most of our tents are equipped with a High/Low venting door. This design allows increased airflow into the tent from the bottom. Open the low vent/window to admit cool air, allowing the warmer air out through the high roof vents. When rain and wind prevent the low vent from being opened, the high door vent can still be used. Fly overhangs or vestibules protect it.

ULTRAVIOLET LIGHT:
 Ultraviolet light damage to tent fabric is caused by excessive exposure to sunlight. While our fabrics are UV resistant, any synthetic fabric is susceptible to UV degradation. UV damage will cause nylon and polyester to become brittle and tear easily. We recommend that you use the rain fly even on clear days. It acts as a sunscreen to the tent. A rain fly is both easier and less expensive to replace if damaged. UV damage can be minimized by erecting tents on shaded sites with low exposure to direct sunlight.

GENERAL POLE CARE:

- Never let tent poles snap together as this can damage the pole end.
- Do not drop tent or pole bags on their ends and do not bounce a tent bag on its end to get the tent out. These actions may cut the shock cord and damage the pole ends.
- The aluminum frame may bend slightly and take a "set" through usage;

this normally does not affect the performance of the frame.

GENERAL TENT CARE:

- Sweep the tent floor daily to prevent damage from stones.
- Try not to wear shoes inside your tent.
- Use a ground cloth whenever possible.
- Do not keep food inside a tent. Hungry critters will chew through tent fabric in search of food.

STORAGE:

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled, in a dry, cool place. To prevent dust from collecting on the tent, cover it with a cloth. This allows the nylon/polyester fabric to breathe.
- Ideally, the tent poles should be stored in their fully assembled state. This reduces the tension on the shock cord, prolonging its life.
- The tent bag should be used only as a carry sack and not for storage.

COLOR TRANSFER:

- Do to the nature of tent fabrics, color can transfer from darker to lighter fabrics when the two fabrics are in contact over time when wet, damp or exposed to the combination of moisture and high heat. This does not effect the tent's performance. To prevent / minimize color transfer, always make sure your tent is completely dry prior to packing and storage.

CLEANING:

- Clean the tent by setting it up and wiping it down with a mild soap (liquid hand soap) and lukewarm water solution. Rinse thoroughly and dry completely. Never use detergent, washing machines or dryers because they can damage the tent's protective coating and seams. After cleaning, be sure the tent is completely dry, especially the heavier, double-stitched areas such as the seams, before storing or mold / mildew are likely to grow.
- Clean the tent poles with a cloth and lubricate them with silicone spray. This is especially necessary after ocean side camping to remove salt spray so the poles don't corrode or stay gritty.
- Clean the zippers with a quick dip in water and then dry them off. This is especially important if you've been camping in a location with sand/dirt. If you don't clean the zippers, the sliders will wear out and eventually the teeth will become inoperable.

ALTERATIONS OR MODIFICATIONS:
 DO NOT misuse, modify or alter this product in any way from its condition at the time of sale. Alteration, modification or any use of this product contrary to the accompanying written instructions shall void the warranty. Moreover, any misuse, alteration or modification of the product shall absolve Johnson Outdoors Gear LLC of any liability for property damages or injuries sustained as a result of such misuse, modification or alteration.

LIMITED WARRANTY:
What Is Covered: Johnson Outdoors Gear LLC warrants to the original purchaser that its products are free from defects in material and workmanship, for the life of the product, except as qualified below. The life of the product is determined from the date of purchase until such time as the product is no longer serviceable due to normal wear and tear.

What Is Not Covered: Johnson Outdoors Gear LLC shall not be responsible for the natural breakdown of materials that occurs inevitably with extended use (e.g., Ultra Violet (UV) light damage on tents, exhausted zippers), or defects caused by accident, abuse, alteration, animal attack, storm damage, misuse or improper care. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES BEYOND THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL JOHNSON OUTDOORS GEAR LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential

damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
What Johnson Outdoors Gear LLC Will Do: If after inspection we find that a product failed due to a manufacturing or material defect, we will repair or replace the product, at our option, without charge.
How to Obtain Warranty Service: Return the product, freight prepaid, to the Dealer from whom it was purchased; or, contact our Customer Satisfaction Department for return authorization: toll free 1-800-572-8822. Collect shipments or shipments without return authorization cannot be accepted. The product registration card packaged with our product need not be returned for the warranty to be effective and for you to receive warranty service.


Repairs: If your Johnson Outdoors Gear LLC product needs service or repair due to normal wear and tear, animal attack, accident or some other reason that is not covered under the warranty we will provide the necessary service for a reasonable charge, plus shipping and handling. We require that products accepted for any repair be properly cleaned according to our recommended care instructions. Please send your product or component that requires repair (e.g., tent fly), postage prepaid, along with a description of what needs attention. For service and repairs, please contact our Customer Satisfaction Department: toll free 1-800-572-8822

How State Law Relates To This Warranty: This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.




JOHNSON OUTDOORS GEAR LLC
 4180 Harvester Road, Burlington, ON L7L 6B6

Our experience building quality outdoor equipment goes back over 100 years! Today, we manufacture **sleeping bags, screen houses, day-use shelters and camping tents.** We also design and manufacture tents for the **United States Military** and for the **rental industry.**
 See eurekatents.com



From **baseplate** and **digital compasses** to **electronic instruments,** our sister brands, Silva and Tech4o, put outdoor technology at your fingertips.
 See tech4o.com and silvausa.com



We support the "Leave No Trace" Seven Principles:

1. PLAN AHEAD AND PREPARE
2. TRAVEL & CAMP ON DURABLE SURFACES
3. DISPOSE OF WASTE PROPERLY
4. LEAVE WHAT YOU FIND
5. MINIMIZE CAMPFIRE IMPACTS
6. RESPECT WILDLIFE
7. BE COURTEOUS OF OTHER VISITORS



Liste de composants :

1 corps de tente	1 sac de transport
1 auvent de tente	1 sac pour piquets, avec piquets
3 mâts précurbés	1 sac pour mâts

1. Déballiez le sac de la tente et séparez les composants. Dépliez la tente et étendez-la par terre avec la sous-toile contre le sol et une sangle à oeillet exposée dans chaque coin. Tirez sur la tente pour former plus ou moins un rectangle. Il ne s'agit pas de haubaner la tente à ce stade-ci; mais dans des conditions venteuses, haubanez l'un des coins avant face au vent.
2. Assemblez les trois mâts solidarisisés. Emboîtez chaque section avec soin. Essayez d'éviter que les mâts s'entrechoquent, ce qui risquerait d'endommager les bouts.
3. À l'avant du corps de la tente, commençant par la position A, glissez un mât à travers la tente à la diagonale, au travers des manchons A et B



Fig.1

jusqu'au côté opposé (B). Suivez la couture d'un manchon à l'autre. Poussez le mât pour le déplacer; il ne faut pas tirer. Continuez avec le deuxième mât en le glissant au travers des manchons C et D. Finissez avec le troisième mât au travers des manchons E et F. Voir la figure 1.

4. Insérez l'extrémité fermée d'un mât dans l'oeillet correspondant de la sangle de toile du coin. Voir la figure 2. Au coin opposé, saisissez la sangle et en même temps poussez le mât pour former un arc. Insérez le mât



Fig.2



Fig.3

dans l'oeillet pour maintenir la tension. Voir la figure 3. Répétez la procédure avec les autres mâts en dressant l'armature de la tente au fur et à mesure. Voir la figure 4.



Fig.4

5. Votre tente se tient debout toute seule maintenant. Posez-la à l'emplacement voulu et haubanez-la avec les piquets métalliques.
6. Une fois la tente haubanée adéquatement, déroulez l'auvent et drapiez-le par-dessus la tente. Il n'y a qu'un sens possible pour le poser. Assurez-vous que la fenêtre dans le panneau du vestibule s'aligne directement au-dessus de la porte avant de la tente. Passez le bras sous l'auvent pour saisir les attaches en Velcro® et attachez-les aux mâts de la tente au travers des ouvertures dans les manchons. Voir les figures 5 et 6.



Fig.5



Fig.6

7. Fixez chacune des six boucles déclenchables latérales sur l'auvent à la boucle correspondante sur la sangle de la tente. Voir la figure 7
8. À l'arrière de la tente, haubanez la sangle non immobilisée sur l'auvent
9. À l'avant de la tente, tirez sur le vestibule pour le raidir et haubanez-le avec les piquets en nylon. Assurez-vous que le vestibule est bien tendu au travers du rabat de la porte. Une fois le vestibule haubané et bien tendu, ajustez et raidissez les sangles non immobilisées sur les coins et les côtés de la tente. Au besoin, ajustez la boucle de haubanage à l'arrière du vestibule. Voir la figure 8.




Fig.7



Fig.8

Votre tente est maintenant prête à utiliser.

NOTA

- Pour assurer une meilleure aération, la porte du vestibule de l'auvent s'enroule vers le haut, allant jusqu'au faite, ou encore vers le côté. Attachez le bouton en bâtonnet pour la tenir en place. Pour empêcher la condensation, gardez les portes ouvertes.
- S'il vente beaucoup, attachez des cordons supplémentaires aux anneaux-tempête sur l'auvent et haubanez-les.
- Démontage : Arrachez les piquets. Détachez les attaches en Velcro® et les boucles de l'auvent. Enlevez l'auvent et ouvrez la porte. Retirez les mâts des oeilletts et enlevez les mâts des manchons en poussant sur eux. Télescopiez les mâts et rangez-les dans le sac pour mâts.
- Pliez la tente puis pliez l'auvent et posez l'auvent sur la tente pliée. Enroulez-les ensemble dans la direction de la porte et rangez le tout dans le sac de transport.

eurekatentscanada.com

Johnson Outdoors Ltd.
4180 Harvester Rd.
Burlington, ON L7L 6B6
905-634-0023

MISE EN GARDE

ÉLOIGNER LE TISSU DE CETTE TENTE DE TOUTES LES SOURCES DE FLAMMES ET DE CHALEUR.

- La fabrication de cette tente est conforme à toutes les exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Le tissu risque de brûler si laissé en contact avec une source de flammes quelconque. L'application d'une substance étrangère au tissu de la tente peut rendre inefficaces ses propriétés de résistance à l'inflammation.

- Il ne faut JAMAIS faire fonctionner un dispositif qui brûle du combustible à l'intérieur de votre tente. La combustion consomme de l'oxygène et peut produire des niveaux dangereux d'oxyde de carbone, entraînant des blessures sérieuses, sinon la mort.

IMPERMÉABILISATION DES COUTURES

Nous recommandons d'utiliser un scellant comme Kenyon Seam Sealer 3 ou McNett Outdoor SeamGrip®.

- Travaillez dans un endroit bien ventilé.
- Érigez d'abord la tente ou étalez-la par terre. En tendant une couture à traiter, on réalise une application plus uniforme et une meilleure pénétration du produit scellant.
- Choisissez quelles coutures il faut sceller. Le traitement des coutures qui seront exposées à la pluie, aux eaux de ruissellement ou à l'eau superficielle est de rigueur alors que les coutures des panneaux en nylon non traité ou en moustiquaire peuvent s'en passer. Il n'est pas nécessaire non plus de traiter les coutures du toit ou celles collées en usine. Nous vous recommandons de sceller les coutures de la sous-toile et de l'auvent ainsi que les pièces de renforcement.
- Appliquez le scellant à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les coutures exposées. Plusieurs couches minces sont plus efficace qu'une seule couche épaisse. Lisez et suivez les instructions du fabricant.

HAUBANAGE :

Afin que le vent ne l'emporte pas, il faut toujours haubaner une tente. Toute tentative de stabiliser une tente en posant des objets lourds à l'intérieur est inadéquate.

- Une fois la tente érigée, haubannez-la avant d'ajouter l'auvent. Cela permet de former un carré, d'assurer la pose correcte de l'auvent et d'assurer que les coutures s'alignent sur l'armature. Raidissez la base de la tente entre chaque boucle ou anneau des sangles de fixation. Assurez-vous que tous les coins sont carrés. Il est tout aussi important que la toile de la tente ne soit pas excessivement tendue. Si les glissières de la porte ne se déplacent pas facilement, la tension est excessive. Enfoncez les piquets au travers des boucles des sangles de fixation ou, dans le cas de systèmes à anneau et crochet, enfoncez le piquet juste à l'extérieur de la boucle pour que le crochet s'y accroche à peine. Formez une boucle avec un morceau de cordon ou de sangle et passez-la à travers l'anneau pour servir de grande boucle de haubanage, au besoin.
- Une fois la tente haubanée correctement, drapiez l'auvent par-dessus l'armature, attachez les points de connexion de la tente et fixez au sol toute pièce non immobilisée.
- Ne tentez pas d'enlever les haubans en tirant sur la grande boucle de la tente afin de ne pas déchirer le tissu de la tente. Il vaut mieux forcer le piquet.


Haubanage en conditions spéciales :

- Sable.** Utilisez des piquets longs et larges sur une grande superficie.
- Sol dur, rocaillieux ou gelé.** Les piquets métalliques sont plus sûrs. Rangez les piquets métalliques séparément des autres types. Leurs bords tranchants peuvent endommager la tente en déchirant le tissu et en laissant des taches de rouille.
- Neige.** Utilisez des ancrés à neige, soit des « corps morts ». Raccordez la tente à des objets enfouis ou immobilisés dans la neige (branches, sacs de tente, sacs de transport remplis de neige, raquettes, skis ou bâtons de ski).

HAUBANS :

- Par vents forts, ne vous contentez-vous pas de recourir au haubanage. La plupart des modèles de tentes possèdent des boucles ou anneaux intégrés à des endroits critiques pour le haubanage. Il est important de prendre le temps supplémentaire de bien haubaner votre tente pour la protéger contre le temps extrême.
- Assurez-vous que l'auvent supérieur est bien attaché à l'armature de la tente. Des attaches, des crochets, des boucles, des boutons en bâtonnet ou des anneaux élastiques sont cousus dans le dessous de l'auvent.
 - Attachez du cordon de parachute aux boucles ou anneaux et à des piquets enfoncés dans le sol à une distance de 1 ou 1,2 mètre environ de la tente. Si les piquets sont installés trop près de la tente, le vent peut les tirer vers le haut et les déloger.

- Si votre tente n'est pas munie de boucles ou d'anneaux pour le haubanage, attachez les haubans à mi-distance ou à un tiers vers le haut par rapport aux murs latéraux. Cela permet au haubanage de supporter la partie inférieure du mât alors que la partie supérieure reste souple pour mieux défléchir les rafales. Il vaut mieux poser deux cordons à angles différents à partir des ancrés de haubanage afin d'éliminer tout mouvement sauf vers les ancrés. Les haubans ainsi placés fourniront une résistance cumulative. Voir les figures ci-dessous



Bien :
4 piquets/4 haubans

Mieux :
4 piquets/8 haubans

CONDENSATION ET AÉRATION :

Par la transpiration et la respiration, le corps d'un adulte évacue près d'un litre d'eau durant la nuit. Si l'eau n'a pas d'issue, la vapeur de cette eau se condense en liquide. La plupart des fois, l'eau qu'on trouve dans la tente vient de cette condensation au lieu d'une fuite dans la structure de la tente. La condensation se forme souvent à l'endroit où le sac de couchage touche le côté de la tente, sous le matelas ou sur les surfaces enduites comme les rabats de la porte. La construction à paroi double d'une tente fournit une voie d'évacuation à travers le toit vers l'extérieur afin de garder l'intérieur au sec.

Laissez les fenêtres partiellement ouvertes durant la nuit pour fournir une aération transversale et réduire davantage la condensation. L'aération transversale est d'autant plus importante dans des conditions très humides ou extrêmement froides, quand la protection du toit perméable est moins efficace. Les caractéristiques d'une tente qui améliorent la ventilation sont des fenêtres, des auvents « en portefeuille » (feuilles courtes – aération depuis le bas), des événements dans le toit et des portes avec système d'aération « High/Low ». De telles caractéristiques varient selon la conception du modèle de tente.

Vu l'importance d'une aération adéquate, la plupart de nos tentes incorporent le système d'aération « High/Low ». Ce système permet l'admission de l'air plus frais par les événements inférieurs et l'évacuation de l'air plus chaud et humide par les événements supérieurs. Il est important que la conception du vestibule intègre des événements pour assurer l'entrée d'air dans la tente. Le vestibule de nos tentes profite d'une aération « en portefeuille » grâce aux glissières, aux boutons en bâtonnet et au système de haubanage qui, ensemble, créent un effet de soufflet.

Le vestibule de nos tentes profite d'une aération « en portefeuille » grâce aux glissières, aux boutons en bâtonnet et au système de haubanage qui, ensemble, créent un effet de soufflet. La plupart de nos tentes sont munies d'une porte avec système d'aération « High/Low ». Ce système permet une meilleure admission d'air depuis le bas de la tente. En ouvrant la fenêtre (événement) on laisse entrer l'air frais et l'air plus chaud sort par les événements supérieurs dans le toit. Lorsque la pluie et le vent empêchent l'ouverture de la fenêtre, l'événement supérieur dans la porte sert toujours à assurer admission d'air frais. Cet événement est protégé par les rabats de l'auvent ou la structure du vestibule.

RAYONS ULTRAVIOLETS :

Une exposition excessive à la lumière du soleil peut endommager la toile des tentes. Alors que les tissus utilisés sont résistants aux rayons UV, tout tissu synthétique est susceptible à la dégradation ultraviolette. Les dommages des rayons UV rendent cassants le nylon et le polyester et facilitent les déchirures. Nous recommandons d'utiliser le XX même par beau temps car il sert de pare-soleil pour la structure. Cette pièce est plus facile et moins coûteux à remplacer en cas de dommages. On peut minimiser les dommages des rayons UV en érigeant une tente sur un site ombragé avec peu d'exposition au soleil direct.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DES MATS :

- Évitez toujours que les sections de mâts ne s'entrechoquent, ce qui risquerait d'endommager les bouts.
- Ne laissez pas échapper le sac de tente ou le sac de mâts par l'extrémité; ne secouez pas le sac de tente par l'extrémité pour faire sortir la tente. Des telles actions risquent de couper le cordon solidarisé et d'endommager les bouts des mâts.

- L'armature en aluminium peut se courber légèrement et maintenir cette courbure par l'usage. Cela n'affecte pas d'habitude le rendement de l'armature.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA TENTE :

- Chaque jour, balayez la sous-toile de la tente pour éviter que les cailloux l'endommagent.
- Essayez de ne pas porter des chaussures à l'intérieur de la tente.
- Posez un tapis au sol lorsque cela est possible.
- Ne gardez jamais de la nourriture à l'intérieur de la tente. Les animaux affamés rongeront la toile d'une tente pour y accéder.

ENTREPOSAGE :

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec. Afin d'empêcher que la poussière s'accumule sur la tente, couvrez-la avec un chiffon, ce qui permet au tissu en nylon et en polyester de respirer.
- Idealement, les mâts devraient être entreposés en état entièrement monté. Cela réduit la tension exercée sur le cordon solidarisé et prolonge la vie de service des mâts.
- Le sac de tente doit servir uniquement pour le transport et non pour l'entreposage.

TRANSFERT DE COULEUR :

- En raison de la nature des tissus de tentes, le contact prolongé entre deux tissus mouillés, humides ou exposés à une combinaison d'humidité et de chaleur élevée peut entraîner un transfert de couleur depuis le tissu de couleur foncé au tissu de couleur plus pale. Ce transfert de couleur n'affecte aucunement le rendement de la tente. Afin d'empêcher ou de minimiser le transfert de couleur, vous devez toujours vous assurer que votre tente est complètement sèche avant de la ranger ou entreposer.

NETTOYAGE :

- Nettoyez la tente une fois érigée en l'essuyant avec une solution d'eau tiède et de savons doux (savon liquide pour les mains). Rincez bien et laissez-la sécher complètement. Il ne faut jamais utiliser de détergent ou essayer de le mettre à la laveuse ou sècheuse au cause du risque d'endommager l'enduit protecteur et les coutures de la tente. Après le nettoyage, assurez-vous que la tente est complètement sèche, surtout les parties plus lourdes ou à coutures doubles avant de l'entreposer. Sinon, il y a risque de croissance de moisissure et de mois.
- Nettoyez les mâts de la tente avec un chiffon puis vaporisez-les avec un lubrifiant au silicone. Ceci est spécialement nécessaire après le camping au bord de la mer, afin d'enlever l'embrun salé qui peut corroder les mâts ou laisser les surfaces grumeleuses.
- Nettoyez les glissières en les trempant rapidement dans de l'eau et en les essuyant. Ce pratique est surtout important si votre site de camping avait beaucoup de sable ou de terre. Si vous négligez de nettoyer les glissières, les curseurs de fermeture s'useront et les dents ne s'engageront plus.

ALTÉRATION OU MODIFICATION :

NE PAS modifier ou altérer de quelque manière l'état de vente original de ce produit et ne pas en faire un mauvais usage. Tout usage abusif, altération ou modification de ce produit à l'encontre des instructions écrites attenantes aura pour effet d'annuler la garantie. Du reste, tout usage abusif, altération ou modification du produit dégage Johnson Outdoors Gear inc. de toute responsabilité civile à l'égard de tous dommages matériels ou dommages corporels découlant d'un tel usage abusif, altération ou modification.

GARANTIE LIMITÉE :

Qu'est-ce qui est couvert? Il n'existe aucune garantie expresse à l'extérieur de cette garantie limitée. En aucune circonstance Johnson Outdoors Gear Inc. ne peut-elle être tenue responsable de tous dommages secondaires ou indirects.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? : Johnson Outdoors Gear Inc. ne peut être tenue responsable de la décomposition naturelle des matériaux que l'utilisation prolongée du produit rend inévitable [p. ex. : dommages dus à l'exposition aux rayons ultra-violet (UV)] ou toute défectuosité due à un accident, aux abus, à l'altération, à l'attaque d'un animal, aux dommages dus à une tempête, au mauvais usage ou à un entretien inadéquat.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE À L'EXTÉRIEUR DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUNE CIRCONSTANCE JOHNSON OUTDOORS GEAR INC. NE PEUT-ELLE ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS.

Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects, donc il se peut que les exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Ce que Johnson Outdoors Gear inc. accepte de faire : Si, après l'examen du produit retourné, nous constatons que la défaillance est due à un vice de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou remplacerons, à notre gré, sans aucuns frais.

Comment obtenir le service d'entretien en vertu de cette garantie : Vous devez soit retourner le produit port prépayé au détaillant auprès de qui vous l'avez acheté, soit communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais, 905 634 0023, afin d'obtenir une autorisation de retour. Nous n'accepterons ni les expéditions port dû ni les expéditions qui ne sont pas accompagnées d'une autorisation de retour. Il n'est pas nécessaire de retourner la fiche d'enregistrement du produit livré avec le produit acheté pour vous assurer que la garantie soit en vigueur ou pour vous prévaloir du service de garantie.


Réparations : Si votre produit de Johnson Outdoors Gear inc. nécessite une réparation ou un entretien en raison de l'usure normale, de l'attaque d'un animal, d'un accident ou d'une autre raison non couverte par la garantie, nous fournirons le service nécessaire à des frais raisonnables, en plus des frais de manutention et d'expédition. Nous exigeons que les produits ou composants acceptés aux fins de réparation soit nettoyés adéquatement selon nos instructions d'entretien recommandées. Veuillez expédier port prépayé votre produit ou composant (p. ex. un auvent de tente), accompagné d'une description de la réparation que vous croyez nécessaire. Pour tout travail de réparation ou d'entretien, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais : 905 634 0023.

JOHNSON
OUTDOORS


JOHNSON OUTDOORS GEAR LLC

14180 Harvester Road, Burlington, ON L7L 6B6

Notre expérience dans la fabrication de matériel de plein air remonte à plus de cent ans! aujourd'hui nous fabriquons **des sacs de couchage, des tentes grillagées, des abris diurnes et des tentes de camping.** Veuillez visiter le site eurekatentescanada.com



Depuis **les boussoles numériques** et sur **plaque de base** jusqu'aux **appareils électroniques**, nos marques Silva et Tech4o connexes mettent la technologie du plein air à votre portée immédiate. Veuillez visiter les sites tech4o.com et silvausa.com



Nos marques font partie de la famille de produits Johnson Outdoors, Veuillez visionner toutes les marques sur le site [Web johnsonoutdoors.com](http://Web.johnsonoutdoors.com)



Nous appuyons les sept principes « Sans trace » :

- PRÉPAREZ-VOUS ET PRÉVOYEZ
- UTILISEZ LES SURFACES DURABLES
- GÉREZ ADÉQUATEMENT LES DÉCHETS
- LAISSEZ INTACT CE QUE VOUS TROUVEZ
- MINIMISEZ L'IMPACT DES FEUX DE CAMP
- RESPECTEZ LA VIE SAUVAGE
- RESPECTEZ LES AUTRES USAGERS

